

Modelo de aplicación: ACCORD 2.0L

versión: EXL

Haga el mantenimiento al kilometraje / tiempo indicado (Lo que ocurra primero)	Km x1000:	1	10	20	30	40	50	60	70	80	90	100	110	120	130	140	150	160	170	180	190	200		
	Meses:	1	6	12	18	24	30	36	42	48	54	60	66	72	78	84	90	96	102	108	114	120		
Cambio de aceite del motor	OL	Cuando se encienda el indicador o cada 6 meses																						
Cambio del filtro de aceite del motor	OL	Cuando se encienda el indicador o cada 12 meses																						
Inspección del filtro de aire (cambiar si fuera necesario)	US	•	•		•	•	•		•		•		•		•		•		•		•			
Cambio del filtro de aire	US			•		•		•		•		•		•		•		•		•		•		
Inspección de holgura de las válvulas	US													•										
Cambio del filtro de combustible	US																•							
Cambio de bujías de encendido	US											•										•		
Inspección y ajuste de las correas de accesorios (cambiar si fuera necesario)	US	•				•				•				•				•				•		
Inspección de la velocidad de marcha en vacío (ralenti)	US	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•		
Cambio del líquido refrigerante del motor (1)	US																					•		
Cambio de fluido de la transmisión automática (2)	US					•				•				•				•				•		
Inspección de frenos delanteros y traseros	US		•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•		
Cambio del líquido de freno	US							•						•							•			
Cambio del filtro de polen	US			•		•		•		•		•		•		•		•		•		•		
Inspección del filtro de polen (cambiar si fuera necesario)	US		•		•		•		•		•		•		•		•		•		•			
Inspección y rotación de neumáticos	US	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•		
Inspección de componentes de la dirección	US	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•		
Inspección de componentes de la suspensión	US	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•		
Inspección de mangueras y cañerías de freno	US	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•		
Inspección de mangueras y cañerías de ABS	US	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•		
Inspección de niveles de todos los fluidos	US	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•		
Inspección del sistema de escape	US	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•		
Inspección de mangueras y cañerías de combustible	US	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•		
Inspección del estado de la batería y limpieza de los bornes	US	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•		
Verificar el sistema de carga	US	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•		
Verificar el funcionamiento de todas las luces	US	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•		
Verificar el funcionamiento del instrumental	US	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•		
Inspección de las escobillas del limpiaparabrisas	US	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•		
Lubricar colisas del eleva cristales	US	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•		

(1): Honda exige el empleo de Refrigerante Honda TYPE 2.

(2): Honda exige el empleo del fluido Honda ATF Tipo 2.0.

OL: Punto de mantenimiento requerido cuando se enciende el indicador Oil Life.

US: Punto de mantenimiento requerido en servicios adicionales bajo condición de Uso Severo.

La presente documentación aplica a vehículos cuyos números de chasis comienzan con: 1HGCV2650JA....

HONDA

The Power of Dreams

Honda Motor de Argentina S.A.

Suipacha 1111, Piso 18, CABA.
Tel.: 0800-1221-Honda (46632)
atencion_al_cliente@honda.com.ar

autos.honda.com.ar