

Modelo de aplicación: CR-V 2.4L

versión: LX



Haga el mantenimiento al kilometraje / tiempo indicado (Lo que ocurra primero)	Km x1000:	1	10	20	30	40	50	60	70	80	90	100	110	120	130	140	150	160	170	180	190	200
	Meses:	1	6	12	18	24	30	36	42	48	54	60	66	72	78	84	90	96	102	108	114	120
Cambio de aceite del motor (1)	US		•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Cambio del filtro de aceite del motor (1)	US		•		•		•		•		•		•		•		•		•		•	
Inspección del filtro de aire (cambiar si fuera necesario)		•	•				•				•				•			•			•	
Cambio del filtro de aire				•		•		•		•		•		•		•		•		•		•
Inspección de holgura de las válvulas														•								
Cambio del filtro de combustible (2)																	•					
Cambio de bujías de encendido												•										•
Inspección y ajuste de las correas de accesorios (cambiar si fuera necesario)		•				•				•				•				•				•
Inspección de la velocidad de marcha en vacío (ralenti)		•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Cambio del líquido refrigerante del motor (3)																						•
Cambio de fluido de la transmisión CVT (4)						•				•				•				•				•
Cambio del fluido del diferencial trasero (5)				•				•				•				•					•	
Inspección de frenos delanteros y traseros		•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Cambio del líquido de freno								•						•							•	
Inspección del filtro de polen (cambiar si fuera necesario)			•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Inspección y rotación de neumáticos		•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Inspección de componentes de la dirección		•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Inspección de componentes de la suspensión		•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Inspección de mangueras y cañerías de freno / ABS		•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Inspección de niveles de todos los fluidos		•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Inspección del sistema de escape		•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Inspección de mangueras y cañerías de combustible		•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Inspección del estado de la batería y limpieza de los bornes		•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Verificar el sistema de carga		•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Verificar el funcionamiento de todas las luces		•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Verificar el funcionamiento del instrumental		•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Inspección de las escobillas del limpiaparabrisas		•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Lubricar colisas del eleva cristales		•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•

(1): Para uso bajo condiciones de exigencia severa cambiar el aceite del motor cada 5.000 Km y el filtro cada 10.000 km.

(2): Si sospecha de la calidad del combustible o posible degradación, contaminación, presencia de agua, etc, reemplácelo cada 70.000km.

(3): Honda exige el empleo de Refrigerante Honda TYPE 2.

(4): Honda exige el empleo del fluido Honda HCF-2.

(5) Honda exige el empleo del fluido Honda DPSF-II

US: Punto de mantenimiento requerido en servicios adicionales bajo condición de Uso Severo.

HONDA

The Power of Dreams

Honda Motor de Argentina S.A.

Suipacha 1111, Piso 18, CABA.
Tel.: 0800-1221-Honda (46632)
atencion_al_cliente@honda.com.ar

autos.honda.com.ar